

テレビ重量：25kgまで取付け可能

※こちらの表は取付けができるかどうかを記載しております。各メーカーが公開している寸法図・説明書を基に表記しておりますので、機種によってはブラケットがはみ出してしまう場合や、寸法図では分からなかった凹凸で取り付けが不可になる場合もございます。

※ネジの径・長さが合わない場合はお近くの量販店でお買い求めいただくようになっております。あらかじめご了承ください。

※商品・サイズごとにテレビを置いたときのバランス感が変わってくるので外形寸法も合わせてご確認ください。

最終更新日_2024.07.29

メーカー	型(インチ) 型番	取付可否
パナソニック	77 TH-77LZ2000	×
パナソニック	75 TH-75MX800	×
パナソニック	75 TH-75MX950	×
パナソニック	75 TH-75LX800	×
パナソニック	75 TH-75JX950	×
パナソニック	75 TH-75HX900	×
パナソニック	65 TV-65Z90A	○
パナソニック	65 TV-65Z95A	×
パナソニック	65 TH-65MZ2500	×
パナソニック	65 TH-65MZ1800	○
パナソニック	65 TH-65LZ2000	○
パナソニック	65 TH-65LZ1800	○
パナソニック	65 TH-65JZ1000	○
パナソニック	65 TH-65JZ2000/TH-S65JZ2000	○
パナソニック	65 TH-65HZ2000/TH-S65HZ2000	×
パナソニック	65 TH-65HZ1800	×
パナソニック	65 TH-65HZ1000	×
パナソニック	65 TH-65GZ1800	×
パナソニック	65 TH-65GZ2000	×
パナソニック	65 TH-65GZ1000/TH-S65GZ1000	○
パナソニック	65 TV-65W95A	○
パナソニック	65 TV-65W90A	○
パナソニック	65 TH-65MX800	○
パナソニック	65 TH-65MX950	○
パナソニック	65 TH-65LX800	○
パナソニック	65 TH-65LX950	○
パナソニック	65 TH-65JX750	○

パナソニック	65 TH-65JX900	×
パナソニック	65 TH-65JX950	×
パナソニック	65 TH-65HX900	×
パナソニック	65 TH-65GX855	×
パナソニック	65 TH-65GX850	×
パナソニック	58 TH-58JX750	○
パナソニック	55 TV-55Z90A	○
パナソニック	55 TV-55Z95A	○
パナソニック	55 TH-55MZ2500	○
パナソニック	55 TH-55MZ1800	○
パナソニック	55 TH-55LW1	○
パナソニック	55 TH-55LW1L	○
パナソニック	55 TH-55LZ2000	○
パナソニック	55 TH-55LZ1800	○
パナソニック	55 TH-55JZ1000	○
パナソニック	55 TH-55JZ2000/TH-S55JZ2000	○
パナソニック	55 TH-55HZ2000/TH-S55HZ2000	×
パナソニック	55 TH-55HZ1800	○
パナソニック	55 TH-55HZ1000	○
パナソニック	55 TH-55GZ1000/TH-S55GZ1000	○
パナソニック	55 TH-55GZ1800	×
パナソニック	55 TV-55W90A	○
パナソニック	55 TH-55MX800	○
パナソニック	55 TH-55MX950	○
パナソニック	55 TH-55LX800	○
パナソニック	55 TH-55LX950	○
パナソニック	55 TH-55JX900	○
パナソニック	55 TH-55JX950	○
パナソニック	55 TH-55HX900	○
パナソニック	55 TH-55GX755	○
パナソニック	55 TH-55GX855	○
パナソニック	55 TH-55GX850	○
パナソニック	50 TH-50MR770	×
パナソニック	50 TV-50W80A	○
パナソニック	50 TV-50W90A	○
パナソニック	50 TH-50MX800	○
パナソニック	50 TH-50MX900	○
パナソニック	50 TH-50LX800	○
パナソニック	50 TH-50JX750	○

パナソニック	49 TH-49LX900	○
パナソニック	49 TH-49JX850	○
パナソニック	49 TH-49HX850/TH-S49HX850	○
パナソニック	49 TH-49GR770	×
パナソニック	49 TH-49GX755	○
パナソニック	49 TH-49GX855/TH-S49GX855	○
パナソニック	49 TH-49GX500	○
パナソニック	49 TH-49GX750	○
パナソニック	49 TH-49GX850/TH-S49GX850	○
パナソニック	48 TV-48Z85A	○
パナソニック	48 TH-48MZ1800	○
パナソニック	48 TH-48LZ1800	○
パナソニック	48 TH-48JZ1000	○
パナソニック	48 TH-S48JZ1000	○
パナソニック	43 TH-43MR770	×
パナソニック	43 TV-43W80A	○
パナソニック	43 TV-43W90A	○
パナソニック	43 TH-43MX800	○
パナソニック	43 TH-43MX900	○
パナソニック	43 TH-43LX800	○
パナソニック	43 TH-43LX900	○
パナソニック	43 TH-43JX850	○
パナソニック	43 TH-43HX850/TH-S43HX850	○
パナソニック	43 TH-43GR770	×
パナソニック	43 TH-43GX755	○
パナソニック	43 TH-43GX855/TH-S43GX855	○
パナソニック	43 TH-43GX500	○
パナソニック	43 TH-43GX850	○
パナソニック	43 TH-43GX750	○
パナソニック	42 TV-42Z85A	○
パナソニック	42 TH-42LZ1000	○
パナソニック	40 TH-40JX750	○
東芝	85 85Z970M	×
東芝	77 75Z770L	×
東芝	77 75Z870N	×
東芝	77 77X9400	×
東芝	75 75Z670N	×
東芝	75 75Z970M	×
東芝	75 75Z870M	○

東芝	75 75M550M	×
東芝	75 75E350M	○
東芝	75 75Z875L	×
東芝	75 75M550L	○
東芝	75 75Z670K	×
東芝	75 75M550K	×
東芝	65 65Z770L	○
東芝	65 65Z870N	×
東芝	65 65Z670N	○
東芝	65 65X8900N	×
東芝	65 65X9900M	×
東芝	65 65Z970M	×
東芝	65 65Z870M	○
東芝	65 65M550M	○
東芝	65 65E350M	○
東芝	65 65X9900L	×
東芝	65 65X8900L	×
東芝	65 65Z875L	×
東芝	65 65Z570L	○
東芝	65 65M550L	○
東芝	65 65X8900K	×
東芝	65 65Z670K	○
東芝	65 65Z570K	○
東芝	65 65M550K	○
東芝	65 65X9400S	×
東芝	65 65Z740XS	○
東芝	65 65X9400	×
東芝	55 55Z770L	○
東芝	55 55Z870N	○
東芝	55 55Z670N	○
東芝	55 55X8900N	○
東芝	55 55X9900M	○
東芝	55 55Z870M	○
東芝	55 55M550M	○
東芝	55 55E350M	○
東芝	55 55X9900L	○
東芝	55 55X8900L	○
東芝	55 55Z870L	○
東芝	55 55Z570L	○

東芝	55 55M550L	○
東芝	55 55X8900K	○
東芝	55 55Z670K	○
東芝	55 55Z570K	○
東芝	55 55M550K	○
東芝	55 55X9400S	×
東芝	55 55Z740XS	×
東芝	55 55X9400	○
東芝	50 50Z670N	○
東芝	50 50M550M	○
東芝	50 50E350M	○
東芝	50 50Z570L	○
東芝	50 50Z670L	○
東芝	50 50M550L	○
東芝	50 50Z670K	○
東芝	50 50Z570K	○
東芝	50 50Z740XS	×
東芝	48 48X8900N	○
東芝	48 48X8900L	○
東芝	48 48X8900K	○
東芝	48 48X9400S	×
東芝	43 43Z670N	○
東芝	43 43M550M	○
東芝	43 43E350M	○
東芝	43 43Z570L	○
東芝	43 43Z670L	○
東芝	43 43M550L	○
東芝	43 43Z670K	○
東芝	43 43Z570K	○
東芝	40 40V35N	○
ソニー	85 XRJ-85X95L	×
ソニー	85 XRJ-85X90K	×
ソニー	85 KJ-85Z9H	×
ソニー	85 KJ-85X8500F	×
ソニー	85 K-85XR90	×
ソニー	83 XRJ-83A90J	×
ソニー	77 XRJ-77A80L	×
ソニー	77 KJ-75X80L	×
ソニー	77 KJ-75X75WL	×

ソニー	77 XRJ-77A80K	×
ソニー	77 XRJ-77A80J	×
ソニー	77 K-77XR80	×
ソニー	75 XRJ-75X95L	×
ソニー	75 XRJ-75X90L	×
ソニー	75 XRJ-75X95K	×
ソニー	75 XRJ-75X90K	×
ソニー	75 KJ-75X80K/75X80WK	×
ソニー	75 XRJ-75X95J	×
ソニー	75 XRJ-75X90J	×
ソニー	75 KJ-75X85J	×
ソニー	75 KJ-75X9500H	×
ソニー	75 KJ-75X8000H	×
ソニー	75 KJ-77A9G	×
ソニー	75 KJ-75X9500G	×
ソニー	75 KJ-75X8550G	×
ソニー	75 KJ-75Z9F	×
ソニー	75 KJ-75X8500F	×
ソニー	75 KJ-75X8500E	×
ソニー	75 K-75XR90	×
ソニー	65 XRJ-65A80L	○
ソニー	65 XRJ-65X95L	×
ソニー	65 XRJ-65X90L	○
ソニー	65 KJ-65X85L	○
ソニー	65 KJ-65X80L	○
ソニー	65 KJ-65X75WL	○
ソニー	65 XRJ-65A95K	×
ソニー	65 XRJ-65A80K	○
ソニー	65 XRJ-65X95K	×
ソニー	65 XRJ-65X90K	○
ソニー	65 KJ-65X80K/65X80WK	○
ソニー	65 XRJ-65A90J	○
ソニー	65 XRJ-65A80J	○
ソニー	65 XRJ-65X95J	×
ソニー	65 XRJ-65X90J	○
ソニー	65 KJ-65X85J	○
ソニー	65 KJ-65X80J	○
ソニー	65 KJ-65A8H	○
ソニー	65 KJ-65X9500H	○

ソニー	65 KJ-65X8550H	×
ソニー	65 KJ-65X8000H	○
ソニー	65 KJ-65A9G	○
ソニー	65 KJ-65A8G	○
ソニー	65 KJ-65X9500G	○
ソニー	65 KJ-65X8550G	×
ソニー	65 KJ-65X8000G	○
ソニー	65 KJ-65Z9F	×
ソニー	65 KJ-65X9000F	○
ソニー	65 KJ-65X8500F	×
ソニー	65 KJ-65X9500E	×
ソニー	65 KJ-65X9000E	○
ソニー	65 KJ-65X8500E	○
ソニー	65 K-65XR80	×
ソニー	65 XRJ-65A95L	×
ソニー	65 K-65XR90	×
ソニー	65 K-65XR70	×
ソニー	55 XRJ-55A80L	○
ソニー	55 XRJ-55X90L	○
ソニー	55 KJ-55X85L	○
ソニー	55 KJ-55X80L	○
ソニー	55 KJ-55X75WL	○
ソニー	55 XRJ-55A95K	×
ソニー	55 XRJ-55A80K	○
ソニー	55 XRJ-55X90K	○
ソニー	55 KJ-55X85K	○
ソニー	55 KJ-55X80K/55X80WK	○
ソニー	55 XRJ-55A90J	○
ソニー	55 XRJ-55A80J	○
ソニー	55 XRJ-55X90J	○
ソニー	55 KJ-55X85J	○
ソニー	55 KJ-55X80J	○
ソニー	55 KJ-55A8H	○
ソニー	55 KJ-55X9500H	○
ソニー	55 KJ-55X8550H	○
ソニー	55 KJ-55X8000H	○
ソニー	55 KJ-55A9G	○
ソニー	55 KJ-55A8G	○
ソニー	55 KJ-55X9500G	○

ソニー	55 KJ-55X8550G	○
ソニー	55 KJ-55X8000G	○
ソニー	55 KJ-55X9000F	○
ソニー	55 KJ-55X8500F	○
ソニー	55 KJ-55X7500F	○
ソニー	55 KJ-55X9500E	×
ソニー	55 KJ-55X9000E	○
ソニー	55 KJ-55X8500E	○
ソニー	55 K-55XR80	×
ソニー	55 XRJ-55A95L	×
ソニー	55 K-55XR70	×
ソニー	50 KJ-50X80L	○
ソニー	50 KJ-50X75WL	○
ソニー	50 XRJ-50X90K	○
ソニー	50 KJ-50X85K	○
ソニー	50 KJ-50X80K/50X80WK	○
ソニー	50 XRJ-50X90J	○
ソニー	50 KJ-50X85J	○
ソニー	50 KJ-50X80J	○
ソニー	49 KJ-49X9500H	○
ソニー	49 KJ-49X8500H	○
ソニー	49 KJ-49X8000H	○
ソニー	49 KJ-49X9500G	○
ソニー	49 KJ-49X8500G	○
ソニー	49 KJ-49X8000G	○
ソニー	49 KJ-49X9000F	○
ソニー	49 KJ-49X8500F	○
ソニー	49 KJ-49X7500F	○
ソニー	49 KJ-49X9000E	○
ソニー	49 KJ-49X8000E	○
ソニー	48 XRJ-48A90K	○
ソニー	48 KJ-48A9S	○
ソニー	43 KJ-43X80L	○
ソニー	43 KJ-43X75WL	○
ソニー	43 KJ-43X85K	○
ソニー	43 KJ-43X80K/43X80WK	○
ソニー	43 KJ-43X85J	○
ソニー	43 KJ-43X80J	○
ソニー	43 KJ-43X8500H	○

ソニー	43 KJ-43X8000H	×
ソニー	43 KJ-43X8500G	×
ソニー	43 KJ-43X8000G	×
ソニー	43 KJ-43X8500F	×
ソニー	43 KJ-43X7500F	×
ソニー	43 KJ-43X8000E	×
ソニー	42 XRJ-42A90K	○
シャープ	85 8T-C85DX1	×
シャープ	77 4T-C77EQ1	×
シャープ	77 4T-C77GQ1	×
シャープ	75 8T-C75DX1	×
シャープ	75 4T-C75EL1	×
シャープ	75 4T-C75EP1	×
シャープ	75 4T-C75FN1	×
シャープ	75 4T-C75GN1	×
シャープ	75 4T-C75GP1	×
シャープ	70 4T-C70DN1	×
シャープ	70 4T-C70EN1	×
シャープ	70 4T-C70EP1	×
シャープ	65 8T-C65DX1	×
シャープ	65 4T-C65CH1	○
シャープ	65 4T-C65CQ1	×
シャープ	65 4T-C65DL1	○
シャープ	65 4T-C65DN1	○
シャープ	65 4T-C65DL1	○
シャープ	65 4T-C65DP1	×
シャープ	65 4T-C65DS1	×
シャープ	65 4T-C65DQ1	×
シャープ	65 4T-C65DQ2	×
シャープ	65 4T-C65EJ1	○
シャープ	65 4T-C65EU1	×
シャープ	65 4T-C65EN1	○
シャープ	65 4T-C65EL1	○
シャープ	65 4T-C65EP1	×
シャープ	65 4T-C65ES1	×
シャープ	65 4T-C65EQ1	×
シャープ	65 4T-C65FN1	○
シャープ	65 4T-C65FL1	○
シャープ	65 4T-C65FS1	×

シャープ	65 4T-C65FQ1	×
シャープ	65 4T-C65GN1	○
シャープ	65 4T-C65GP1	×
シャープ	65 4T-C65GS1	×
シャープ	65 4T-C65GQ1	×
シャープ	60 4T-C60DN1	×
シャープ	60 4T-C60EN1	×
シャープ	60 4T-C60EP1	×
シャープ	60 8T-C60AX1	×
シャープ	60 8T-C60AW1	×
シャープ	60 8T-C60BW1	×
シャープ	60 8T-C60CX1	×
シャープ	60 8T-C60DW1	×
シャープ	60 4T-B60AK1	○
シャープ	60 4T-B60CN1	×
シャープ	60 4T-C60AJ1	×
シャープ	60 4T-C60AM1	×
シャープ	60 4T-C60AN1	×
シャープ	60 4T-C60BH1	×
シャープ	60 4T-C60BN1	×
シャープ	60 4T-C60CN1	×
シャープ	60 LC-60B5	×
シャープ	60 LC-60BW30	○
シャープ	60 LC-60DS6	×
シャープ	55 4T-C55CH1	○
シャープ	55 4T-C55CQ1	○
シャープ	55 4T-C55DN1	○
シャープ	55 4T-C55DP1	○
シャープ	55 4T-C55DS1	○
シャープ	55 4T-C55DQ1	○
シャープ	55 4T-C55DQ2	○
シャープ	55 4T-C55EU1	○
シャープ	55 4T-C55EN1	○
シャープ	55 4T-C55EL1	○
シャープ	55 4T-C55EP1	○
シャープ	55 4T-C55ES1	○
シャープ	55 4T-C55EQ1	○
シャープ	55 4T-C55FN1	○
シャープ	55 4T-C55FN2	○

シャープ	55 4T-C55FS1	○
シャープ	55 4T-C55FQ1	○
シャープ	55 4T-C55GN1	○
シャープ	55 4T-C55GN2	○
シャープ	55 4T-C55GP1	○
シャープ	55 4T-C55GS1	○
シャープ	55 4T-C55GQ1	○
シャープ	55 4T-B55CL1	○
シャープ	55 4T-C55AJ1	○
シャープ	55 4T-C55CN1	○
シャープ	55 4T-C55CL1	○
シャープ	55 4T-C55BL1	○
シャープ	52 LC-52DS6	○
シャープ	50 4T-C50CH1	○
シャープ	50 4T-C50DL1	○
シャープ	50 4T-C50DN2	○
シャープ	50 4T-C50DL1	○
シャープ	50 4T-C50EJ1	○
シャープ	50 4T-C50EN2	○
シャープ	50 4T-C50EL1	○
シャープ	50 4T-C50FN2	○
シャープ	50 4T-C50FL1	○
シャープ	50 4T-C50GN2	○
シャープ	50 4T-C50GP2	○
シャープ	50 4T-B50AKL	×
シャープ	50 4T-B50CL1	○
シャープ	50 4T-C50AJ1	○
シャープ	50 4T-C50AM1	○
シャープ	50 4T-C50AN1	○
シャープ	50 4T-C50BH1	○
シャープ	50 4T-C50BN1	○
シャープ	50 4T-C50CN1	○
シャープ	50 4T-C50CL1	○
シャープ	50 4T-C50AH1	○
シャープ	50 4T-C50AH2	○
シャープ	50 4T-C50BL1	○
シャープ	48 4T-C48CQ1	○
シャープ	48 4T-C48EQ2	○
シャープ	48 4T-C48GQ2	○

シャープ	46 LC-46DS6	○
シャープ	45 4T-C45AJ1	○
シャープ	45 4T-C45BN1	○
シャープ	45 4T-C45BL1	○
シャープ	43 4T-C43DL1	○
シャープ	43 4T-C43DN2	○
シャープ	43 4T-C43EL1	○
シャープ	43 4T-C43EN2	○
シャープ	43 4T-C43FN2	○
シャープ	43 4T-C43GP2	○
シャープ	43 4T-C43CN1	○
シャープ	43 4T-C43CL1	○
シャープ	42 4T-C42EJ1	○
シャープ	42 4T-C42EQ2	○
シャープ	42 4T-C42FL1	○
シャープ	42 4T-C42GQ2	○
シャープ	42 LC-42DS6	○
シャープ	40 4T-C40AJ1	○
シャープ	40 4T-C40BH1	○
シャープ	40 4T-C40CL1	○
シャープ	40 LC-40DS6	○
シャープ	40 4T-C40BL1	○
シャープ	32 LC-32DS6	○
TCL	65 65C635	○
TCL	55 55C635	○
TCL	50 50C63	○
TCL	43 43C635	○
FUNAI	65 FL-65UF560	○
FUNAI	65 FL-65UF460	○
FUNAI	65 FL-65UF460	○
FUNAI	65 FE-65U8040	×
FUNAI	65 FE-65U7040	×
FUNAI	65 FL-65U5040	○
FUNAI	55 FL-55UF560	○
FUNAI	55 FL-55UF370	×
FUNAI	55 FL-55UF360	○
FUNAI	55 FE-55U8040	○
FUNAI	55 FE-55U7040	○
FUNAI	55 FL-55U5040	×

FUNAI	50 FL-50UF560	○
FUNAI	50 FL-50UF370	×
FUNAI	50 FL-50UF360	○
FUNAI	49 FL-49U5040	×
FUNAI	43 FL-43UF370	×
FUNAI	43 FL-43UF360	×
