PYKES PEAK®


取扱説明書/保証書

TAKUHAI BOX


ベンチ型宅配ボックス
「クルミ」

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

・取扱説明書をよくお読みの上、内容を十分理解されたうえでご使用ください。
・無断の複製は固く禁じます。
・商品改善のため、デザイン・仕様を一部変更する場合があります。
・取扱説明書 / 保証書は大切に保管してください。



これからは非対面で、
安全に荷物の受け取りが可能です。



こんな時に便利!



目次

安全上・使用上のご注意	3
梱包内容	4
製品仕様	4
各部の名前と機能	5
脚の取り付け方	7
設置方法	8
使用方法及び各部の説明	9
お手入れ	9
保証書	10

⚠ 安全上・使用上のご注意 必ずお守りください

禁止
行ってはいけない内容です。

必ず守る
実行しなければいけない内容です。

注意
注意が必要な内容です。

■使用環境・使用条件に関するご注意

- 火気に近づけないでください。火災の原因となります。
- 台風など風の強いときは、扉が開かないよう施錠してください。扉が風にあおられ、破損するおそれがあります。

■使用方法に関するご注意

- 荷物を取り出す際は、扉は静かに開閉してください。破損の原因になります。
- 扉を操作する際は、手や指をはさまないように注意してください。ケガをするおそれがあります。
- 扉を開けたままにしないでください。故障や事故につながるおそれがあります。
- 貴重品、重要書類、危険物、冷凍・生鮮食品などの保管はしないでください。
- 本体の上に乗ったり、物を載せないでください。ケガや、本体破損のおそれがあります。
- お子様が宅配ボックス内に入って遊ばないよう、注意してください。
- 本来の目的以外でのご使用はおやめください。
- ⚠ 本製品にはマグネットが使われており、医療用ペースメーカーに影響を及ぼすおそれがありますのでお気をつけください。


■廃棄に関するご注意

- ⚠ 本体、梱包材や段ボールなどを廃棄する場合は、自治体の規則にしたがって廃棄してください。

■製品の保管に関するご注意


- 薬品、農薬などの中には、製品に付着すると劣化やひび割れを生じさせるものがあります。付着した場合はきれいに拭き取ってください。
- ⚠ 荷物の受取に関する事故につきましては、一切責任を負いかねます。
- ⚠ 天然木を使用しているため、ご使用いただく環境によって小さな割れや反りが発生する場合があります。あらかじめご了承下さい。
- ⚠ 鍵を失くされるとご使用できなくなりますので、ご自身でスペアキーを作成するなど、鍵の保管にはご注意ください。


梱包内容



宅配ボックス本体 ×1





取扱説明書 / 保証書



シリンダー
プッシュ錠用鍵 ×2


印鑑ホルダー ×1


脚固定用ネジ ×16


六角レンチ ×1



高さ調整用ネジ ×4


脚 ×4


配達員様向け
マグネット式プレート×1



「TAKUHAI BOX」
マグネット式プレートロゴ ×1


配達員様向け
案内ステッカー×1

製品仕様


容　　量	78 L	使 用 環 境	周囲温度: −20℃～40℃
本 体 重 量	約14kg	耐　荷　重	80kg
塗　　装	粉体塗装（パウダーコーティング）		
本体サイズ	（脚付き）W65×D41×H51.2cm　（脚なし）W65×D41×H44.5cm		
素材・材質	構造部材：亜鉛メッキ鋼板 / 表面加工：粉体塗装 木 部 材 ：ブラックウォールナット シリンダー錠本体：亜鉛合金（ZDC）		

※商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

各部の名称と機能


①シリンダープッシュ錠（プッシュ錠）

・鍵を抜いた状態でプッシュすれば施錠できます。
・鍵を差し込み15度ほどひねると解錠されます。
（注意）鍵を失くされるとご使用できなくなりますので、ご自身でスペアキーを作成するなど、鍵の保管にはご注意ください。




②閉じ込み防止レバー

・万が一中に閉じ込められた際に、ロックを解除する機構です。レバーを引きながら扉を中から押すと開けられます。




③印鑑ホルダー

・印鑑ホルダーは、マグネット式になっており、お好きな場所に取り付けることが可能です。
・印鑑紛失防止のため、印鑑ホルダーに穴が開いてます。印鑑に紐またはリングを付け、結んでご利用されること をお勧めします。印鑑（紐など）は別途ご準備ください。
・印鑑ホルダーに収納できる最大サイズは直径25mmです。




④配達員様向けマグネット式プレート

・配達員様向けマグネット式プレートは、本体の上部扉以外のところに貼付けてご利用いただけます。
・風が強い時に、飛ばされないようにご注意ください。



⑤配達員様向け案内ステッカー


・ステッカーは用途に合わせ、お好きな場所に貼ってご利用ください。
（注意）ステッカーは、雨風や直射日光の当たる屋外に貼り付けても色褪せしにくい素材でできておりますが、消耗品のため、ご利用いただく中での劣化は起こります。あらかじめご了承ください。




用途に合ったシールをお選びいただき、玄関先などに貼ってご使用ください。

⑥サイドハンドル


・両サイドにハンドルがあります。持ち運ぶ時にご使用ください。




脚の取り付け方




① 脚×4、脚固定用ネジ×16、
六角レンチを準備します。



② 本体を裏返します。




③ 脚固定用ネジで脚を本体に
しっかり固定します。




④ 取り付けた脚に高さ調整ネ
ジを取り付けます。

※地面の状況より本体が安定するよ
うに高さ調整ネジで調整します。



⑤ 本体をゆっくり正面に
戻します。




⑥ 組立完成です。

設置方法

設置場所について

・宅配ボックスは平らな安定した場所に設置してください。
（注意）段差のあるところ、水が溜まるところ、強風の吹く可能性があるところ、雨水が屋根から流れ落ちる
ところなどには設置しないでください。




高さ調整

・宅配ボックスを設置したあと、脚の高さ調整ネジで地面に平行になるように調整します。

ワイヤーの取り付け

・盗難および地震の際の転倒防止のため、柱などに固定することもできます。脚には、ワイヤーを通せる「ワ
イヤー専用穴」が四方に空いています。
（注意）ワイヤーは別途ご購入ください。※

【取付イメージ】



※




ワイヤーは「PYKES PEAK
宅配ボックス専用ダイヤル式
ワイヤーロック」がおすすめです。

使用方法及び各部の説明

ベンチ型宅配ボックス「クルミ」は、宅配ボックスとしての使用のほか、収納ボックスとしても
ご利用できます。

使用方法（宅配ボックス）



宅配ボックスとしてご利用する場合は、付属の「TAKUHAI BOX」
マグネットプレート、配達員様向けマグネット式プレート、配達員様
向け案内ステッカー、印鑑ホルダーをご使用ください。

・荷物の受け取りの準備

①上部扉を開けて印鑑ホルダーに印鑑を入れる。
②上部扉を閉めます。配達のためにプッシュ錠は解錠したままにします。


・荷物の配達（配達員様）

①上部扉を開けて、荷物を中に入れる。
②押印が必要な時に、中から印鑑を出して、捺印して印鑑と伝票控えを中に戻す。
③上部扉を閉めて、プッシュ錠を押して施錠する。

・荷物の取り出し

①プッシュ錠を鍵で解錠します。
②上部扉を開けて荷物を取り出します
③上部扉を閉めます。次の配達のためにプッシュ錠は解錠したままにします。

使用方法（収納ボックス）



「TAKUHAI BOX」マグネットプレート、配達員様向けマグネット式プ
レート、配達員様向け案内ステッカー、印鑑ホルダーは使用しませ
ん。鍵付きの収納ボックスとしてご利用ください。

お手入れ

汚れた場合は、乾いたやわらかい布、または固くしぼったやわらかい布で汚れをふき取ってください。
酸性・ アルカリ性・塩素系洗浄剤、シンナー、ベンジン、研磨剤入り洗剤などの有機溶剤、たわしなど
は使用しない でください。また、水圧の強いホースなどでの水洗いも、お控えください。

切り取り線

保証書

【保証規定】

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、下記記載内容で無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理などについて、ご不明の場合はカスタマーサポートへお問い合わせください。
保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本記載内容に基づき無償で修理いたします。お買い上げ日から保証期間内に故障した場合は、まずはカスタマーサポートまでご連絡ください。製品と本書を当社までご郵送頂き修理を行います。
カスタマーサポートへは、メールでお問い合わせができます。
メールでのお問い合わせ　MAIL：pp@sprt.shop
※17時以降・休業日のメール受信につきましては、翌営業日に返信させていただきますのでご了承ください。

1. 保証期間内でも次のような場合は有償修理になります。
   イ：使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
   ロ：お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
   ハ：火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変による故障または損傷。
   ニ：本書にお買い上げ年月日、お客様情報、注文番号の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
3. この製品は輸送修理に限らせていただきます。出張修理は致しません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

Fun Standard 株式会社
〒816-0954
福岡県大野城市紫台16-6　パセオ南ヶ丘1Ｆ1001
TEL：050-5240-7953　【受付時間】平日10:00～17:00
Mail：pp@sprt.shop
※メールアドレス、受付時間が予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

LINE @pykespeak
本製品のカスタマーサポートは
LINEでも行っております。

PYKES PEAK
公式アカウントご登録で
メーカー保証期間
通常 1ヵ月 ➡ ご登録だけで 6ヵ月に延長!